



OFIMOBLES

SOLUCIONES A MEDIDA PARA EL MOBILIARIO ESCOLAR

Tel /WhatsApp : 685 111 384

Email : ofimobles@gmail.com

WEB: <https://ofimobles.com>

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ARMARIOS PARA GUARDAR LOS MOVILES.



En primer lugar, antes de empezar, tengamos a punto los materiales y herramientas necesarias:

2 escuadras (4cmx4cm minimo), tornillos de 3,5 x 30 mm y tacos pared de 5 mm.

4 tornillos de 4 x 4,5 mm con arandelas y 4 tacos de 5 mm.

1 nivel, destornillador, martillo, taladro y broca de pared de 5 mm.

En primer lugar, en la pared donde pondremos el armario (foto nº1), aconsejamos poner dos escuadras en la pared, que no superen la anchura del armario y que a la vez, estén a nivel ya la altura inferior que quieran instalar el armario, de modo que sirvan de base para apoyar el armario (foto nº 2).

Después, sacaremos la segunda y penúltima tira tipo canaleta (foto nº 3), para poder acceder a los agujeros traseros y marcar en la pared los puntos para agujerear y colocar los tacos.



nº 1



nº2



nº 3

Una vez instaladas las escuadras en la pared presentamos el armario sobre las escuadras (foto nº 4).
Abriremos con cuidado la puerta a la vez que aguantamos el armario sobre las escuadras (foto nº 5).
Después accedemos a los agujeros traseros para marcar en la pared los puntos a agujerear (foto nº 6).
En la trasera del mueble ya están hechos los agujeros para poder marcarlos.



nº 4



nº 5



nº 6

Una vez marcados los agujeros, cerramos el armario y lo retiramos de las escuadras, para poder agujerear la pared y poner los tacos.

Después volvemos a poner el armario encima de las escuadras y abrimos con cuidado la puerta, fijamos el mueble con los tornillos de 4x45 o 50mm largo (foto nº 7).

Recomendamos poner a cada tornillo una arandela para ejercer mejor presión y evitar que la cabeza del tornillo se empotre en los agujeros ya hechos de la parte trasera del armario.

Una vez fijado en la pared podemos atornillar el mueble en las escuadras inferiores, con tornillos de 3,5x16 mm para una mejor seguridad.

Para terminar, volvemos a instalar la segunda y penúltima tira base tipo canal (foto nº8)



nº 7



nº 8



IMPORTANTE:

Atención al abrir y cerrar la puerta.

La puerta del armario siempre debe cerrarse con llave.

Las cerraduras se abren con las mismas llaves, siendo un total de dos llaves por cerradura.

Todas las cerraduras son de origen nacional, fabricadas por Ojmar, por lo que se pueden hacerse copias o encontrar cerraduras de recambio en cualquier ferretería .

Para cualquier duda o información en el montaje del armario pueden ponerse en contacto con nosotros:

Tel. / whatsapp : 685 111 384

Email: ofimobles@gmail.com

<https://ofimobles.com/>



Más información de nuestros trabajos y artículos a medida en los siguientes enlaces:

<https://ofimobles.wixsite.com/armario-rack>



<https://www.instagram.com/ofimobles/>

